

SVENSKA

T810E

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder apparaten.

TRIMMERS PRODUKTEGENSKAPER

- 1. Blad (35 mm):
 - Rörligt blad: CMS (rostfritt krommolybdenstål)
 - Fast blad: rostfritt stål
- 2. Härbehållare
- 3. En unik distanskam med 39 längder (från 1 till 20 mm i steg på 0,5 mm)
- 4. ON/OFF-knapp
- 5. Reglerhjul för klipplängd
- 6. Indikatorlampa för spänning
- 7. Laddningskontakt
- 8. Rengöringsborste

LADDA TRIMMERN

- Anslut sladden till apparaten och anslut adaptern till vägguttaget. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången. Se nog till att trimmaren p/av-knapp är inställt på OFF.
- Kontrollera att laddningsindikatoren lyser.
- Med en fullständig laddning kan du använda trimmern i minst 60 minuter.
- Efterföljande laddningar bör pågå i 8 timmar.

VIKTIG INFORMATION OM

NI-MH-BATTERIENA I DENNA APPARAT

För att uppnå och upprätthålla längsta möjliga batteritid ska batteriet laddas i 16 timmar ungefär var tredje månad. Fullständig batteritid uppnås dessutom först efter cirka tre fullständiga ladningscykler (en cykel på 16 timmar följt av två cykler på 8 timmar).

ANVÄND A DISTANSKAMMEN

- VIKTIGT!** Sätt alltid på distanskammen INNAN du sätter igång trimmern, och stäng alltid av apparaten när du ska sätta på den.
- När du vill ta bort distanskammen ställer du först in klipplängden på största möjliga längd (20 mm). Med motorn avstängd lösgör du först ena sidan och sedan andra och tar loss kammen (**bild 1**).
 - När du vill sätta tillbaka distanskammen ställer du först in klipplängden på minsta möjliga längd (1 mm). Sedan med motorn avstängd lösgör du först ena sidan och sedan andra och tar loss kammen (**bild 2**).
 - Ställ in önskad klipplängd med hjälp av ratten.

IGÅNGSÄTTNING OCH ANVÄNDNING

Aktivera ON/OFF-knappen.
Du kan ändra klipplängd när som helst.

VIKTIGT! Se nog till att distanskammen ligger platt mot huden. Det innebär att tändernas ytterkanter och de små vinkelna som sträcker ut från kammen håller tiden ska kontakta med huden. Om så inte är fallet kan klippningens precision äventyras (**bild 3-4**).

UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll av blad och härbehållare håller trimmern i optimalt skick.

Löstagbara blad
För att underlätta rengöringen är skärbladen på BaByliss-trimmeren löstagbara. Kontrollera att trimmern är avstängd och ta bort distanskammen. Häll i klipparen och med skärbladen uppåt och ta loss dem genom att trycka på bladens spets (**bild 5**).

Borsta bladen omsorgsfullt med rengöringsborsten för att avlägsna alla hår.

Skölj bladen i vatten utan att doppa apparaten.

Blad med automatisk smörjning
Apparaten har automatisk smörjning som släpper ut den mångfald olja som behövs för att apparaten ska fungera bra vid varje användning. Vi rekommenderar dock att du fyller på smörjpatronen regelbundet när du märker att apparaten prestanda minskar.

Ta lös bladen enligt beskrivningen ovan.

Applickera några droppar olja från BaByliss på patronen (**bild 6**). Sätt tillbaka bladet på apparaten.

Oljan från BaByliss har framställts särskilt för apparaten vilket innebär att den inte avdunstar och inte gör apparaten långsammare.

Häröppsamler
For en optimal hygiene anbefales det å ta av och rengjöre häröppsamleren jevnlig.

Klippe av oppsamleren vedet å dra i den övre delen (**Fig. 7**).

Ta lös behållaren genom att dra i den övre delen (**bild 7**).

Sätt tillbaka behållaren genom att placera den nedre delen av behållaren i motsvarande fäste och avsluta genom att klicka den övre delen på plats (**bild 8**).

NORSK

T810E

Les sikkerhetsreglene grundig før du bruker apparatet.

TRIMMERS PRODUKTEGENSKAPER

- 1. Blad (35 mm):
 - Bevegelig blad: CMS (krom-molybden-rostfritt stål)
 - Fast blad: rostfritt stål
- 2. Härbehållare
- 3. En unik distanskam med 39 lengder (från 1 till 20 mm i steg på 0,5 mm)
- 4. ON/OFF-knapp
- 5. Reglerhjul for klipplängd
- 6. Indikatorlampa for spänning
- 7. Laddningskontakt
- 8. Rengöringsborste

LADDA TRIMMERN

- Anslut sladden till apparaten och anslut adapttern till vägguttaget. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången. Se nog till att trimmaren p/av-knapp är inställt på OFF.
- Kontrollera att laddningsindikatoren lyser.
- Med en fullständig laddning kan du använda trimmern i minst 60 minuter.
- Efterföljande laddningar bör pågå i 8 timmar.

VIKTIG INFORMASJON OM

NI-MH-BATTERIENA I DENNA APPARAT
For å oppnå og opprettholde lengst mulig batteritid skal batteriet laddas i 16 timer omrent hver 3. måned. I tillegg vil ikke produktets fulle batteritid være oppnådd før etter 3 komplette ladesykluser (en syklus på 16 timer, etterfulgt av to sykluser på 8 timer).

BRUK AV KLIPPEKAMMEN

- VIKTIG:** Plasser alltid klippekammen FÖR du slår på apparatet, og alltid slå av apparatet för att sätta på klippekammen.
- För att ta klippekammen, still först inn klippeledgen till maks. längden (20 mm). Med motoren avstängd lösgör du först den andre för att frigöra klippekammen (**Fig. 1**).
 - För att sätta klippekammen på plats igen, still först inn klippeledgen till min. längden (1 mm). Med motoren av, klipse först på den ene sidan, och deretter den andre (**Fig. 2**).
 - Hjuljet för justering av klipphöjden till önsket klipphöjde.

OPPSTART OG BRUK

Trykk på ON/OFF-knappen.
Du kan når helst endre klipplängden.

LAITTEEN KYTTAKINEN PÄÄLLE JA KÄYTÖ

Kytke virta päälle ON/OFF-painikkeella.

Voit muuttaa leikkauksittua millioin tahansa.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että painat ohjauskamman pään tasaisesti ihon vasten. Se tarkoittaa, että piikkien kärtä ja kammesta esisiin puiten kulanen on pidettävä aina kosketuksissa ihoon. Elet tee niin, voi leikkaukstarkkuus vahdella (**kuvat 3-4**).

VEDLIKEHOLD

Et regelmessig vedlikehöld av bladene och häröppsamleren vil gjore det mulig för trimmern att fungere optimalt.

Avtakbare blader

För att underlätta rengöringen är skärbladen på BaByliss-trimmeren löstagbar. Kontrollera att trimmern är avstängd och ta bort distanskammen. Häll i klipparen och med skärbladen uppåt och ta loss dem genom att trycka på bladens spets (**bild 5**).

Borsta bladen omsorgsfullt med rengöringsborsten för att avlägsna alla hår.

Skölj bladen i vatten utan att doppa apparaten.

Blad med automatisk smörjning

Apparaten har automatisk smörjning som släpper ut den mångfald olja som behövs för att apparaten ska fungera bra vid varje användning. Vi rekommenderar dock att du fyller på smörjpatronen regelbundet när du märker att apparaten prestanda minskar.

Ta lös bladen enligt beskrivningen ovan.

Applickera några droppar olja från BaByliss på patronen (**bild 6**).

Sätt tillbaka bladet på apparaten.

Oljan från BaByliss har framställts särskilt för apparaten vilket innebär att den inte avdunstar och inte gör apparaten långsammare.

Häröppsamler
For en optimal hygiene anbefales det å ta av och rengjöre häröppsamleren jevnlig.

Klippe av oppsamleren vedet å dra i den øvre delen (**Fig. 7**).

Ta lös behållaren genom att dra i den øvre delen (**bild 7**).

Sätt tillbaka behållaren genom att placera den nedre delen av behållaren i motsvarande fäste och avsluta genom att klicka den øvre delen på plats (**bild 8**).

SUOMI

T810E

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

TUOTON OMINAISUUDET

- 1. Terät 35 mm:
 - Bevegilblad: CMS (krom-molybdeeni-ruostumatton teräs)
 - Fast blad: rostfritt stål
- 2. Häröppsamler
- 3. 1 enkelt klippekam med 39 lengder (fra 1 til 20 mm, med trinnvis stigning på 0,5 mm)
- 4. ON/OFF-knapp
- 5. Hjul för justering av klipplängde
- 6. Spenningsindikator
- 7. Ledning för oppladning av trimmern
- 8. Rengöringsborste

LADE TRIMMERN

1. Sätt ledningen i apparaten, och koble adapteren til stikkontakten. Lad trimmeren i 16 timer før du bruker den for første gangen. Se noga til at trimmaren p/av-knapp er installert på OFF.
2. Kontroller at ladeindikatoren lyser.
3. Med en fullständig laddning kan du använda trimmern i minst 60 minutter.
4. Efterföljande laddningar bör pågå i 8 timer.

VIKTIG INFORMASJON OM

NI-MH-BATTERIENA I DENNA APPARAT
For å oppnå og opprettholde lengst mulig batteritid skal batteriet laddas i 16 timer omrent hver 3. måned. I tillegg vil ikke produktets fulle batteritid være oppnådd før etter 3 komplette ladesykluser (en syklus på 16 timer, etterfulgt av to sykluser på 8 timer).

BRUK AV KLIPPEKAMMEN

- VIKTIG:** Plasser alltid klippekamma først på apparatet, og alltid slå av apparatet før du sätter på klippekamma.
- For att ta klippekamma, still först inn klippeledgen till maks. längden (20 mm). Med motoren avstängd lösgör du först den andre för att frigöra klippekammen (**Fig. 1**).
 - För att sätta klippekamma på plats igen, still först inn klippeledgen till min. längden (1 mm). Med motoren av, klipse först på den ena sidan, och deretter den andre (**Fig. 2**).
 - Hjuljet för justering av klipphöjden till önsket klipphöjde.

OPPSTART OG BRUK

Trykk på ON/OFF-knappen.
Du kan når helst endre klipplängden.

LAITTEEN KYTTAKINEN PÄÄLLE JA KÄYTÖ

Kytke virta päälle ON/OFF-painikkeella.

Voit muuttaa leikkauksittua millioin tahansa.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että painat ohjauskampan pään tasaisesti ihon vasten. Se tarkoittaa, että piikkien kärtä ja kammesta esisiin puiten kulanen on pidettävä aina kosketuksissa ihoon. Elet tee niin, voi leikkaukstarkkuus vahdella (**kuvat 3-4**).

VEDLIKEHOLD

Et regelmessig vedlikehöld av bladene och häröppsamleren vil gjøre det mulig for trimmern att fungere optimalt.

Avtakbare blader

För att underlätta rengöringen är skärbladen på BaByliss-trimmeren löstagbar. Kontrollera att trimmern är avstängd och ta bort distanskammen. Häll i klipparen och med skärbladen uppåt och ta loss dem genom att trycka på bladens spets (**bild 5**).

Borsta bladen omsorgsfullt med rengöringsborsten för att avlägsna alla hår.

Skölj bladen i vatten utan att doppa apparaten.

Blad med automatisk smörjning

Apparaten har automatisk smörjning som släpper ut den mångfald olja som behövs för att apparaten ska fungera bra vid varje användning. Vi rekommenderar dock att du fyller på smörjpatronen regelbundet när du märker att apparaten prestanda minskar.

Ta lös bladen enligt beskrivningen ovan.

Applickera några droppar olja från BaByliss på patronen (**bild 6**).

Sätt tillbaka bladet på apparaten.

Oljan från BaByliss har framställts särskilt för apparaten vilket innebär att den inte avdunstar och inte gör apparaten långsammare.

Häröppsamler
For en optimal hygiene anbefales det å ta av och rengjöre häröppsamleren jevnlig.

Klippe av oppsamleren vedet å dra i den øvre delen (**Fig. 7**).

Ta lös behållaren genom att dra i den øvre delen (**bild 7**).

Sätt tillbaka behållaren genom att placera den nedre delen av behållaren i motsvarande fäste och avsluta genom att klicka den øvre delen på plats (**bild 8**).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

T810E

Πριν από οποιαδήποτε χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- 1. Λεπτός 35 mm:
 - Λικνιτική θερμ.: CMS (κρόμιο-μολύβδενος-ρουστικός)
 - Κινητή θερ.: ανοξείδωτος χάλυβας
- 2. Ημιτεράιν
- 3. Yksi leikkukuu ohjauskampa 39 pituudelle (1-20 mm, 0,5 mm askelein)
- 4. ON/OFF-knapp
- 5. Leikkauksipuolen säättökiekkö
- 6. Jänneteen merkkivalo
- 7. Latauspistoke
- 8. Puhdistusharja

LADE TRIM