



## FRANÇAIS

**TONDEUSE CHEVEUX E695E**

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Lames 45mm: acier inoxydable
- Réglage précis de la hauteur de coupe grâce au levier ajustable sur 5 positions
- 8 guides de coupe : 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- Peigne de coiffeur, huile, brosse de nettoyage, protège-lames

**PRÉPARATION**

- Avant toute utilisation, s'assurer que les lames sont propres.
- Utiliser de préférence la tondeuse sur cheveux propres, secs et complètement démêlés.

NOTE : ne pas utiliser plus de 20 minutes en continu.

**UTILISATION**

Brancher la tondeuse éteinte sur le secteur et mettre en position ON.

**UTILISATION DES GUIDES DE COUPE**

Cette tondeuse est fournie avec 8 guides de coupe.
Toujours placer le guide de coupe avant d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer le guide.
• Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la tondeuse puis appuyer sur l'arrière du guide jusqu'au clic.
• Pour le retirer, détacher d'abord l'arrière du guide puis le soulever.

**Levier d'ajustement**

Le levier d'ajustement réglable sur 5 positions permet un réglage encore plus précis de la hauteur de coupe.
• Pour augmenter la hauteur de coupe, abaisser le levier.
• Pour diminuer la hauteur de coupe, relever le levier.

**ENTRETIEN**

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation :

- Éteindre l'appareil et le débrancher du secteur.
- Retirer tout guide de coupe. Rincer le guide sous l'eau courante et le sécher complètement avant de le ranger ou de l'utiliser.
- Dévisser les deux vis de la lame large fixe et détacher celle-ci.

NOTE: Enlever les lames avec soin, en prenant note du sens dans lequél elles sont fixées.

- Brosser les cheveux et autres déchets résiduels sur l'intérieur de la tête de coupe et des lames.
- Le réassemblage se fait en suivant simplement les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.

Enfin, avant de resserrer complètement les deux vis de la lame large et afin d'éviter une blessure éventuelle, s'assurer que les lames sont convenablement alignées. Avec le levier de réglage fin relevé à fond, les pointes de la petite lame doivent être 1 mm en-deça de celles de la lame large et parallèles à celle-ci (risques de blessure dans le cas contraire).

• Serrer soigneusement les deux vis de la lame large en prenant garde de ne pas déranger la position correcte des lames décrite ci-dessus.

NOTE: Ne pas tenter de réparer ou de remplacer les lames. Si les lames venaient à s'émousser ou à être endommagées, contacter le service client de BaByliss.

Utilisées régulièrement, les lames ne nécessiteront pas de lubrification. Par contre, si la tondeuse n'a pas été employée pour une période prolongée, il est recommandé de lubrifier les lames avant utilisation.

•Après avoir nettoyé les lames, allumer la tondeuse et déposer quelques gouttes d'huile sur les lames. L'huile fournie a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

## ENGLISH

**HAIR CLIPPER E695E**

Please carefully read the safety instructions before using the appliance.

**PRODUCT FEATURES**

- 45mm blades: stainless steel
- Taper control with 5-position lever for fine cut adjustment
- 8 cutting guides : 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- Barber's comb, lubricating oil, cleaning brush, blade guard

**PREPARATION**

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.
- For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.

NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

**USE**

Plug the clipper, in the OFF position, into the mains and switch ON.

**USING THE CUTTING GUIDES**

This appliance is supplied with 8 comb guides.

To attach a comb guide and to remove it, ensure the appliance is switched off.
• Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position.
• Push the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off.

**Taper Control**

The taper control with 5-position lever enables fine cut adjustment for precision clipping.
• To increase the cutting length, push the lever down.
• To reduce the cutting length, push the lever up.

**CLEANING AND MAINTENANCE**

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:

- Switch the appliance off and unplug at the mains supply.
- Remove any comb guides. Rinse the comb guide under running water and dry thoroughly before storage or use.
- Remove the two screws from the large fixed blade and detach this blade.

NOTE: Remove the blades carefully noting which way round they are fitted. This will help with re-assembly.

- Now brush away the hair and other debris from the interior of the cutting head and blades.
- Re-assembly is simply the reverse of the above instructions.

• Finally, before fully tightening the two screws in the large blade, to avoid injury ensure that the blades are correctly aligned. With the taper control lever fully forward, the tips of the small blade must be parallel with and 1 mm below the tips of the large blade (failure to do so could cause injury).

• Carefully tighten the two screws in the large blade, taking care not to disturb the above correct position of the blades.

NOTE: Do not attempt to repair or replace the blades. In the event that the blades become blunt or damaged, contact BaByliss customer service.

When used regularly, the clipper blades will not need to be oiled. However, if the clipper has not been used for a prolonged period of time, it is advisable to oil the blades before use.

• After cleaning, switch the appliance on, and oil the blades by adding a few drops of the oil supplied over the blades. Only use the lubricating oil supplied with this appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

## DEUTSCH

**HAARSCHERGERÄT E695E**

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

**EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS**

- Klingen 45mm: rostfreier Edelstahl
- Präzise Einstellung der Schnitthöhe über den 5-stufigen Hebel
- 8 Scherführungen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- Frisierkamm, Öl, Reinigungsbürste, Klingenschutz

**VORBEREITUNG**

• Vor jedem Gebrauch überprüfen, ob die Klingen sauber sind.

• Benutzen Sie das Schergerät vorzugsweise auf sauberem, trockenem und vollständig entwirrem Haar. ANM: nicht länger als 20 Minuten im Dauerbetrieb verwenden.

**GEBRAUCH**

Das ausgeschaltete Rasiergerät an den Netzstrom anschließen und auf ON stellen.

**GEBRAUCH DER SCHERFÜHRUNGEN**

Dieses Schergerät wird mit 8 Scherführungen geliefert. Die Scherführung immer vor dem Einschalten des Geräts befestigen, und das Schergerät zum Wechseln der Scherführung ausschalten.
• Zuerst die Scherführung auf die Zinken des Schergeräts stecken und dann auf die Rückseite der Scherführung drücken, bis sie einrastet.
• Zum Entfernen zuerst die Rückseite der Scherführung lösen und dann abheben.

**Einstellhebel**

Der auf 5 Positionen einstellbare Hebel ermöglicht ein noch präziseres Einstellen der Schnitthöhe.
• Zum Vergrößern der Schnitthöhe den Hebel senken.
• Zum Verkleinern der Schnitthöhe den Hebel anheben.

**PFLEGE**

Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten:

- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Alle Scherführungen entfernen Die Scherführung vor dem Wegräumen oder der Verwendung vollständig unter fließendem Wasser abspülen.
- Die beiden Schrauben der breiten, festen Klinge abschrauben und die Klinge abnehmen.

ANMERKUNG: Die Klingen vorsichtig entfernen und dabei darauf achten, in welcher Richtung sie befestigt sind.

• Haare und andere Rückstände von der Innenseite des Scherkopfs und den Klingen abbürsten.

• Den oben beschriebenen Vorgang in der umgekehrten Reihenfolge durchführen, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.

• Überprüfen Sie, dass die Klingen korrekt sitzen, bevor Sie die beiden Schrauben der breiten Klinge festziehen, um eventuelle Verletzungen zu vermeiden. Mit dem Einstellhebel ganz nach vorn gestellt müssen die Spitzen der kleinen Klinge den parallel zu den Spitzen der großen Klinge und 1 mm darunter liegen (ansonsten besteht Verletzungsgefahr).

• Sorgfältig die beiden Schrauben der breiten Klinge festziehen und dabei darauf achten, dass die oben beschriebene Position der Klingen erhalten bleibt. ANMERKUNG: Versuchen Sie nicht, die Klingen zu reparieren oder zu ersetzen.

Nehmen Sie Kontakt zum Kundendienst von BaByliss auf, falls die Klingen stumpf werden oder beschädigt sind.

Bei regelmäßiger Verwendung brauchen die Klingen nicht geschmiert zu werden. Falls der Trimmer jedoch einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, sollten die Klingen vor dem Gebrauch geölt werden.
• Das Schergerät nach dem Reinigen der Klingen einschalten und einige Tropfen Öl auf die Klingen geben. Das beiliegende Öl wurde besonders für Schergeräte konzipiert, es verflüchtigt sich nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

## NEDERLANDS

**HAARTONDEUSE E695E**

Lees nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gaat gebruiken.

**PRODUCTKENMERKEN**

- Snijbladen 45mm: roestvrij staal
- Trimhoogte exact te regelen dankzij de 5-standen hendel
- 8 opzetkammen: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- Kapperskam, olie, reinigingsborstelje, mesbeschermer

**VOORBEREIDING**

• Voor gebruik altijd controleren of de messen schoon zijn.

• Gebruik de tondeuse bij voorkeur op schoon, droog en volledig ontward haar.

LET OP: niet langer dan 20 minuten onafgebroken gebruiken.

**GEBRUIK**

Steek de stekker van het uitgeschakelde apparaat eerst in het stopcontact en zet hem dan pas aan (ON).

**GEBRUIK VAN DE OPZETKAMMEN**

Deze tondeuse wordt geleverd met 8 opzetkammen. Plaats de opzetkam altijd voordat u de tondeuse aanzet, en schakel de tondeuse uit voordat u de opzetkam verwisselt.
• Plaats eerst de opzetkam op de messen van de tondeuse en druk vervolgens achterop de opzetkam, tot u een klik hoort.
• Om hem weer te verwijderen, eerst de achterkant loshalen en vervolgens de kam optillen.

**Instellingshendel**

De instellingshendel is in 5 standen instelbaar en zorgt voor een nog nauwkeurigere trimhoogte.
• Om de trimhoogte te verhogen, de hendel laten zakken.
• Om de trimhoogte te verlagen, de hendel omhoog tillen.

**ONDERHOUD**

Voor een optimale werking, dient het apparaat na elk gebruik te worden schoongemaakt:

• Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

• Verwijder eventuele opzetkammen. Spoel de opzetkam af onder stromend water en droog hem goed voordat u hem opbergt of weer gaat gebruiken.

• Draai de twee schroeven van het grote vaste mes los en verwijder dit mes.

LET OP: Verwijder de snijbladen voorzichtig en onthoud hoe ze bevestigd zijn. Dit maakt het terugplaatsen makkelijker.

• Borstel nu de haartjes en restjes vuil van de kop en de bladen.

• Plaats vervolgens alles weer volgens bovenstaande instructies terug, maar dan in omgekeerde volgorde.

• Controleer ten slotte, voordat u de twee schroeven helemaal vastdraait in het grote mes, of de snijbladen goed geplaatst zijn. Wanneer de hendel helemaal naar voren staat, dienen de punten van het kleine snijblad parallel te staan aan de punten van het grote snijblad en 1 mm eronder (anders kan dit tot verwondingen leiden).

• Draai de twee schroeven zorgvuldig aan in het grote snijblad en zorg dat de hierboven genoemde juiste positie van de bladen daarbij niet verandert.

LET OP: Probeer niet zelf de bladen te repareren of te vervangen.

Mochten de snijbladen bot of beschadigd raken, neem dan contact op met de BaByliss klantenservice.

Bij regelmatig gebruik hoeven de snijbladen van de tondeuse niet geolied te worden. Wanneer de tondeuse echter langere tijd niet gebruikt is, adviseren wij om de snijbladen te oliën voor gebruik.

• Na het reinigen van de messen, de tondeuse aanzetten en wat olie op de messen druppelen. De meegeleverde olie is speciaal ontwikkeld voor tondeuses. Deze olie verdampst niet en maakt de mesjes niet trager.

## ITALIANO

**TAGLIACAPELLI E695E**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni in materia di sicurezza.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Lame 45 mm: acciaio inossidabile
- Regolazione esatta dell'altezza di taglio grazie alla leva regolabile su 5 posizioni
- 8 guide di taglio (3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm)
- Pettine da coiffeur, olio, spazzolina di pulizia, proteggilame

**PREPARAZIONE**

• Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare sempre che le lame siano pulite.

• Utilizzare il rasoio su capelli puliti, asciutti e completamente districati.

NOTA: non utilizzare per più di 20 minuti di seguito.

**UTILIZZO**

Attaccare il rasoio alla rete elettrica e posizionare su ON.

**UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO**

Il tagliacapelli è fornito con 8 guide di taglio in dotazione: Posizionare sempre la guida di taglio prima di accendere il rasoio; spegnere sempre il rasoio per cambiare la guida.
• Posizionare prima la guida di taglio sui denti del rasoio, quindi premere la parte posteriore della guida fino a sentire uno scatto.
• Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della guida, quindi sollevarla.

**Leva di regolazione**

La leva regolabile su 5 posizioni permette di regolare l'altezza di taglio con ancora maggiore precisione.
• Per aumentare l'altezza di taglio, abbassare la leva.
• Per ridurre l'altezza di taglio, abbassare la leva.

**PULIZIA**

Per garantire prestazioni ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo:

• Spegnerne l'apparecchio e staccarlo dalla corrente elettrica.

• Togliere la guida di taglio Sciacquare la guida con acqua corrente ed asciugarla completamente prima di riparla o utilizzarla.

• Togliere le lame con cura, annotando il senso in cui sono fissate.
• Svitare le due viti della lama grande fissa, quindi staccarla.

NOTA: Togliere le lame con cura, annotando il senso in cui sono fissate.

• Con la spazzolina, eliminare capelli ed altri eventuali residui all'interno della testina di taglio e delle lame.

• Il riassettaggio avviene semplicemente seguendo, nell'ordine inverso, le precedenti istruzioni.

• Infine, prima di stringere a fondo le due viti della lama grande e in modo da evitare qualsiasi infortunio, controllare il corretto allineamento delle lame. Con la leva sottile di regolazione completamente rialzata, le punte della lama piccola devono essere 1 mm al di qua di quelle della lama grande, e parallele a quest'ultima (in caso contrario, esiste il rischio di infortunio).

• Stringere a fondo le due viti della lama grande facendo attenzione a non modificare la posizione corretta delle lame, come descritto in precedenza.

NOTA: Non eseguire tentativi di riparazione o sostituzione delle lame.

Se le lame dovessero spuntarsi o danneggiarsi, contattare il servizio clienti BaByliss.

Se utilizzate regolarmente, le lame non avranno bisogno di lubrificazione. Se, invece, il rasoio non viene utilizzato per periodi prolungati, si raccomanda di lubrificare le lame prima dell'utilizzo.
• Dopo aver pulito le lame, accendere il rasoio e versare alcune gocce d'olio sulle lame. L'olio fornito è stato appositamente formulato per i rasoi; non evapora e non rallenta le lame del rasoio.

## ESPAÑOL

**CORTAPELO E695E**

¡Lea atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato!

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Cuchillas 45 mm de acero inoxidable
- Ajuste preciso de la altura de corte gracias a la palanca ajustable con 5 posiciones
- 8 guías de corte (3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm)
- Peine de peluquero, aceite lubricante, cepillo de limpieza, protector para la cuchilla

**PREPARACIÓN**

• Antes de utilizarlo, compruebe que las cuchillas están limpias.

• Es mejor utilizar el cortapelo con el pelo limpio, seco y desenredado.

NOTA: no lo utilice durante más de 20 minutos de forma continua.

**UTILIZACIÓN**

Enchufe el cortapelo apagado a la toma de electricidad y después enciéndalo.

**UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE CORTE**

Este aparador é fornecido com 8 guias de corte. Coloque sempre o guia de corte antes de encender el cortapelo y apague el cortapelo para cambiar la guía.
• Coloque primero o guía de corte sobre os dentes do aparador e, a seguir, carregue na parte traseira do guia até encaixar.
• Para retirar, solte primeiro a parte traseira do guia e, a seguir, levante-la.

**Palanca de ajuste**

La palanca de ajuste con 5 posiciones permite regular de forma todavía más precisa la altura de corte.

- Para aumentar la altura de corte, baje la palanca.
- Para disminuir la altura de corte, levante la palanca.

**MANTENIMIENTO**

Para que conserve unas prestaciones óptimas, el cortapelo debe limpiarse después de cada utilización:

• Apague el aparato y desenchúfelo de la red.

• Retire la guía de corte. Aclare la guía con agua corriente y séquela completamente antes de guardarla o de utilizarla.

• Retire las cuchillas con cuidado, pero antes fjíese bien en la posición en la que están fijadas.

• Retire los dos tornillos de la cuchilla ancha fija y desmóntela.

NOTA: Retire las cuchillas con cuidado, pero antes fjíese bien en la posición en la que están fijadas.

• Retire con el cepillo los residuos de cabello o de otro tipo que se encuentren en el interior del cabezal o sobre las cuchillas.

• Para volver a montarlo todo, siga las instrucciones anteriores en sentido inverso.

• Finalmente, antes de apretar completamente los dos tornillos de la cuchilla ancha y con el fin de evitar posibles daños, compruebe que las cuchillas están bien alineadas. Con la palanca de ajuste fino levantada hasta arriba, las puntas de la cuchilla pequeña deben estar a 1 mm de las puntas de la cuchilla ancha y paralelas a ella (riesgos de daños en caso contrario).

• Apriete bien los dos tornillos de la cuchilla ancha, con cuidado de que no se mueva de la posición correcta descrita más arriba.

NOTA: No intente reparar o sustituir las cuchillas.

Si el filo de las cuchillas se daña o embota, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de BaByliss.

Si se utilizan regularmente, las cuchillas no necesitan lubricación. En cambio, si no ha utilizado el cortapelo durante un periodo prolongado, le recomendamos lubricar las cuchillas antes de utilizarlo.

• Después de limpiar las cuchillas, encienda el cortapelo y coloque unas gotas de aceite sobre las cuchillas. El aceite lubricante líquido está especialmente formulado para cortapelos, no se evapora y no ralentiza el movimiento de las cuchillas.

## PORTUGUÊS

**MÁQUINA DE CORTAR CABELO E695E**

Queira ler atentamente as indicações de segurança antes de utilizar o aparelho.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Lâminas de 45 mm: aço inoxidável
- Regulação exacta da altura de corte, graças à alavanca regulável em 5 posições
- 8 guias de corte: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
- Peite de cabeleireiro, óleo, escova de limpeza, protector de lâmina

**PREPARATIVOS**

• Antes de toda e qualquer utilização, certifique-se de que as lâminas estão limpas.

• Utilize o aparador de preferência em cabelos limpos, secos e bem desembaraçados.

NOTA: não utilize continuamente mais de 20 minutos.

**UTILIZAÇÃO**

Ligue o aparador apagado à rede eléctrica e ponha-o na posição ON.

**UTILIZAÇÃO DOS GUIAS DE CORTE**

Este aparador é fornecido com 8 guias de corte. Este sempre o guia de corte antes de ligar o aparador e desligue-o para mudar o guia.
• Coloque primeiro o guia de corte sobre os dentes do aparador e, a seguir, carregue na parte traseira do guia até encaixar.
• Para o retirar, solte primeiro a parte traseira do guia e, a seguir, levante-o.

**Alavanca regulável**

A alavanca regulável em 5 posições permite uma regulação ainda mais exacta da altura de corte.

- Para aumentar a altura de corte, baixe a alavanca.
- Para diminuir a altura de corte, levante a alavanca.

**MANUTENÇÃO**

Para otimizar os resultados, o aparelho deve ser limpo após cada utilização:

• Apague o aparelho e desligue-o da rede eléctrica.

• Retire o guia de corte. Lave-o em água corrente e seque-o completamente antes de guardar ou utilizar.

• Retire os dois parafusos da lâmina grande fixa e desmonte-a.

NOTA: Retire as lâminas com cuidado, notando o modo como estão fixadas.

• Com a ajuda da escova, elimine os pêlos e outros resíduos do interior da cabeça de corte e das lâminas.

• Para voltar a montar, basta seguir as instruções na ordem inversa.

• Finalmente, antes de apertar bem os dois parafusos da lâmina grande, prestando atenção para não perturbar

SVENSKA
<b>HÅRKLIPPARE E695E</b>
Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder apparaten.
<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>
1. Blad 45 mm: rostfritt stål <p>2. Exakt reglering av klipplängden tack vare en spak med 5 lägen</p> 3. 8 klippguider: 3–6–9–5–13–16–19–22–25 mm <p>4. Frisörkam, olja, rengöringsborste, bladskydd</p>
<b>FÖRBEREDELSE</b>
• Se noga till att bladene är rena innan du använder apparaten. <p>• Använd helst trimmern på hår som är rent, torrt och helt utrett.</p> OBSERVERA: Använd den inte mer än 20 minuter i sträck.
<b>ANVÄNDNING</b>
Anslut den avstängda trimmern till vägguttaget och sätt den på ON.

<b>ANVÄNDA KLIPPGUIDERNA</b>
Denna trimmer kommer med 8 klippguider. <p>Sätt alltid på klippguiden innan du sätter gång trimmern, och stäng av den innan du byter klippguide.</p> • Placera först klippguiden på trimmerns skärblad och tryck ned guidens baksida tills ett klick hörs. • Ta bort guiden genom att lösgöra baksidan och sedan lyfta bort den.
<b>Justeringsspak</b>
Justeringsspaken som kan justeras i 5 lägen möjliggör en ännu noggrannare reglering av klipplängden. <p>• Sänk spaken för att öka klipplängden.</p> • Høj spaken för att minska klipplängden.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

<b>UNDERHÅLL</b>
Apparaten bör rengöras efter varje användning för att garantera optimal funktion: <p>• Stäng av apparaten och dra sladden ur väggkontakten.</p> • Ta bort eventuella klippguider. Skölj klippguiden under rinnande vatten och låt den torka fullständigt innan du ställer undan den eller använder den. • Skruva lös de två skruvarna på det stora fasta bladet och ta lös bladet. <p>OBSERVERA: Lyft försiktigt bort bladen och notera vilken väg de är fattsatta.</p> • Borsta bort hår och annan smuts som finns på insidan av kliphuvud och blad. • Sätt ihop apparaten genom att följa ovanstående instruktioner i motsatt ordning. • Slutligen, innan du skruvar fast de två skruvarna på det stora bladet och för att undvika olyckor, se noga till att bladen är rätt riktade. Då reglerspaken är fullständigt upplfyt ska det lilla bladets egg vara 1 mm under det stora bladets och parallellt med detta (i annat fall kan skador uppstå). • Skruva åt det två skruvarna på det stora bladet ordentligt och se noga till att inte ändra bladens ovan beskrivna korrekta position. OBSERVERA: Försök inte reparera eller byta ut bladen. Kontakta BaByliss kundtjänst om bladen blir ovassa eller skadade.

NORSK
<b>HÅRKLIPPNER E695E</b>
Les sikkerhetsreglene grundig før apparatet tas i bruk.
<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>
1. 45 mm blader: i rustfritt stål <p>2. Nøyaktig regulering av skjærehøyden med hjelp av spak som kan justeres i 5 posisjoner</p> 3. 8 klippguider: 3-6-9-5-13-16-19-22-25 mm <p>4. Frisørkam, olje, rensebørste, bladbeskyttelse</p>
<b>FØRBEREDELSE</b>
• Før hver gangs bruk må det kontrolleres at knivene er rene. <p>• Bruk fortrinnsvis klippemaskinen på rent, tørt hår som er helt gredd ut.</p> MERK: må ikke brukes kontinuerlig lengre enn 20 minutter.
<b>FORBEREDELSE</b>
• Før hver gangs bruk må det kontrolleres at knivene er rene. <p>• Bruk fortrinnsvis klippemaskinen på rent, tørt hår som er helt gredd ut.</p> MERK: må ikke brukes kontinuerlig lengre enn 20 minutter.
<b>BRUK</b>
Koble hårklipperen til strømmettet i avslått tilstand og slå den deretter til posisjon ON.

<b>BRUK AV KLIPPEHODER</b>
Denne klippemaskinen leveres med 8 klippehoder. Monter alltid klippehodet for du slår på klippemaskinen og slå av klippemaskinen før du skifter klippehode. Placering klipp hodet over forsiden av klippetennene på klippemaskinen og skyv den på til den klikker på plass. <p>• For å trekke den av igjen trykker du på knappen på baksiden av klippehodet.</p>
<b>Justeringsspak</b>
Justeringsspaken kan reguleres i 5 stillinger og gir en nøyaktig regulering av klippehøyden. <p>• For å øke klippehøyden senkes spaken.</p> • For å redusere klippehøyden heves spaken.

<b>Justeringsspak</b>
Justeringsspaken kan reguleres i 5 stillinger og gir en nøyaktig regulering av klippehøyden. <p>• For å øke klippehøyden senkes spaken.</p> • For å redusere klippehøyden heves spaken.

<b>VEDLIKEHOLD</b>
For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: <p>• Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmettet.</p> • Fjerneventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt før lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>VEDLIKEHOLD</b>
For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: <p>• Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmettet.</p> • Fjerneventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt før lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>VEDLIKEHOLD</b>
For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: <p>• Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmettet.</p> • Fjerneventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt før lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>VEDLIKEHOLD</b>
For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: <p>• Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmettet.</p> • Fjerneventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt før lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>VEDLIKEHOLD</b>
For å sikre en optimal ytelse må klippemaskinen rengjøres etter hver gangs bruk: <p>• Slå av apparatet, og koble ledningen fra strømmettet.</p> • Fjerneventuelle distansekammer. Skyll distansekammen under rennende vann og tørk godt før lagring eller bruk. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

SUOMI
<b>HIUSTENLEIKKUKONE E695E</b>
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
<b>TUOTTEEN OMINAISUUDET</b>
1. 45 mm:n terät ruostumattomasta terästä <p>2. Tarkka pituudensäätö 5-asentoisella valitsimella</p> 3. 8 leikkausohjainta: 3, 6, 9, 5, 13, 16, 19, 22 ja 25 mm <p>4. Parturin kampa, voiteluöljyä, puhdistusharja, teräsuoja</p>
<b>VALMISTELU</b>
• Tarkasta laite aina ennen käyttöä ja varmista, että terät ovat puhtaat.
• Parhaan tuloksen saamiseksi hiusten on oltava puhtaat, kuivat ja hyvin kammatut.
HUOMAA: Laitetta saa käyttää enintään 20 minuuttia kerrallaan.
<b>KÄYTTÖ</b>
Tarkasta, että virtakytkin on OFF-asenossa, ja liitä johto pistorasiaan. Käynnistä laite viemällä kytkin ON-asentoon.

<b>OHJAUSKAMPOJEN KÄYTTÖ</b>
Laitteen mukana toimitetaan 8 ohjauskampaa. Ennen ohjauskamman kiinnittämistä tai irrottamista virtakytkimen on oltava OFF-asenossa. <p>• Aseta ohjauskampa leikkuuterien hampaiden päälle ja liu'uta se leikkuupään yli. Paina ohjauskamman takaosaa niin, että se naksahtaa paikalleen.</p> • Kun haluat irrottaa ohjauskamman, vapauta ensin sen takaosa ja nosta se sitten pois.
<b>Pituuden säätö</b>
Voit säätää halutun hiusten pituuden vieläkin tarkemmin 5-asentoisen valitsimen avulla. <p>• Leikkauksituuden suurentamiseksi laske vipua alaspäin.</p> • Leikkauksipituuden pienentämiseksi nosta vipua ylöspäin.
<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

<b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b>
Parhaan tuloksen takaamiseksi laite on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen: <p>• Sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</p> • Irrota leikkuukampa. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa se kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä. • Fjern de to skruene på det store faste bladet, og fjern dette bladet. <p>MERK: Fjern bladene forsiktig, og merk deg hvilken vei de er montert. Dette vil hjelpe til med å sette dem tilbake.</p> • Børst bort hår og annet rusk fra innsiden av kuttehodet og bladene. • Når du setter tilbake er det rett og slett å gjøre det motsatte av de ovennevnte instruksr. • Til slutt, før du strammer helt de to skruene på det store bladet, for å unngå skader sikre at bladene er riktig justert. Med justeringsspaken i fullt oppreist stilling, må det lille knivbladets egg være parallellt med og i 1 mm det store knivbladets egg (om ikke kan det oppstå skade). • Stram forsiktig de to skruene på det store bladet, og pass på å ikke forandre den ovennevnte korrekte plasseringen av bladene. MERK: Ikke forsøk å reparere eller skifte ut bladene. I tilfelle bladene blir sløve eller skadet, ta kontakt med BaByliss kundeservice.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
<b>ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ E695E</b>
Πριν από οποιαδήποτε χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>
1. Λεπίδες 45mm: ανοξείδωτος χάλυβας. <p>2. Ρύθμιση ακριβείας του μήκους κοπής από ρυθμιζόμενο μοχλό σε 5 θέσεις.</p> 3. 8 οδηγοί κοπής: 3-6-9-5-13-16-19-22-25 mm. <p>4. Χτένα, λάδι, βούρτσα καθαρισμού, προστασία λεπίδας.</p>
<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ</b>
• Πριν από κάθε χρήση να βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καθαρές. <p>• Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή σε μαλλιά λουσμένα, στεγνά και πολύ καλά χτενισμένα.</p> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή για περισσότερο από 20 λεπτά συνεχώς.
<b>ΧΡΗΣΗ</b>
Συνδέτε την κουρευτική με το ρεύμα ενώ είναι ορθή (θέση OFF) και τη θέτετε σε λειτουργία (θέση ON).

<b>ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ</b>
Αυτή η κουρευτική μηχανή παρέχεται μαζί με 8 οδηγούς κοπής. <p>Πάντα να τοποθετείτε τον οδηγό κοπής πριν να ανάψετε τη συσκευή και να τη ορθήνετε κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε τον οδηγό.</p> • Τοποθετείστε τον οδηγό κοπής πάνω από τα δόντια της κουρευτικής και κατόπιν πατήστε στην πίσω πλευρά του οδηγού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. <p>• Για να τον βγάλετε, αποσπώστε την πίσω πλευρά του οδηγού και κατόπιν αφαιρέστε τον.</p>
<b>Μοχλός ρύθμισης</b>
Ο ρυθμιζόμενος μοχλός σε 5 θέσεις δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ρύθμιση ακριβείας του μήκους κοπής. <p>• Για να αυξήσετε το μήκος κοπής, χαμηλώστε το μοχλό.</p> • Για να μειώσετε το μήκος κοπής, σηκώστε το μοχλό.
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b>