

SVENSKA

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Rådfråga först säkerhetsinformationen.

Tack för att du köpte vår produkt. BaByliss Diamond Ceramic är en keramisk ytbeläggning med hög värmeöverföringskapacitet som skyddar håret medan det blir mjukt och glänsigt. ST388E har följande tekniska egenskaper:

- BabyLiss Diamond Ceramic-plattor för professionellt bruk: 24 mm x 120 mm (1)
- Knapp ON/OFF - Automatiskt stopp (2)
- Knappen Intense (intensiv): 2 lägen (3)
- Knappen Protect (skydd): 4 lägen (4)
- Vridbar sladd (5)
- Flytande plater: förbättrar glidet och hanteringen av tången genom att ge ett konstant tryck på håret utan att skada det (6)
- Temperaturen kan regleras i 6 nivåer på en LED-skärm (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-TemperaturTeknologi-Omedelbarttemperaturhöjning - Perfekt stabil temperatur
- Jonfunktion: Negativa joner sprids över hela håret när plattjärnet används, vilket ger mindre trassel och statisk elektricitet.
- Wet & Dry: särskilt utformad för användning på både torrt och fuktigt hår
- Läsningsmekanismen för plattorna ger optimala skydds- och förvaringsmöjligheter.
- Isolerande, värmebeständigt matta

BRUKSANVISNING

Gör så här för att få rakt hår: Anslut apparaten till vägguttaget, sätt igång den och låt den bli varm. Den förställda temperaturen är 200 °C. Den digitale LED-displayen slutar att blänka när temperaturen har uppnåtts. Om du vill platta håret på ett skonsamt sätt trycker du en gång på knappen Protect för att ändra plattångens temperatur till 180 °C, två gånger för 160 °C, tre gånger för 140 °C och fyra gånger för 200 °C. Om du trycker en gång på knappen återgår plattången till 180 °C.

För extra intensiv plattning trycker du en gång på knappen Intense för att ändra plattångens temperatur till 220 °C och två gånger för 235 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången till 220 °C.

Borsita håret och härslingorna ordentligt. Starta med de undre härlingarna. Ta en slinga på ungefärligen 2-3 cm och placera den mellan de 2 heta armarna med apparaten nära rötterna. Var försiktig så att du inte rör vid apparatens heta yta med händerna. Håll fast håret ordentligt med plattången och den längsamt från rötterna till topparna. Låt håret svalna innan du kammar igenom det. Stäng av apparaten och dra ut värgöktagen efter användning. Låt apparaten svalna innan du ställer den.

Gör så här för att styra ditt hår: Du kan få till en perfekt bob genom att använda apparaten som oven, men vrida apparaten inåt hårtopparna (precis som med en borste) och hålla på platta i några sekunder. Släpp sedan. Om du vill att håret ska böjas utåt följer du samma anvisningar, men vinklar apparaten utåt vid hårtopparna i stället.

Obs:

- Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvinner vid följande användning. Observera När du håller på med plattningarna kan du se litet ånga. Du behöver inte vara orolig. Detta kan bero på att hårtalg, rester av hårvärdssprodukter (hårspray, balsam etc.) eller överflödigt vatten avdustrar från håret.
- Använd på torrt hår.
- Om du använder en värmeskyddsspray för optimalt skydd av håret.
- Om håret inte plattas tillräckligt effektivt stänger du plattorna fastare kring härlingen och låter apparaten glida längsammare längs den.

Temperatur	Hårtyp
140°C grön LED 160°C grön LED	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
160°C grön LED 180°C gul LED	Normalt, fargt och/eller vägigt hår
200°C orange LED 220°C röd LED 235°C röd LED	Tjockt eller/och lockigt hår

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten har varit påslagen mer än en timme stängs den automatiskt.

UNDERHÅLL

Dra ur sladden och låt tången svalna helt.

Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skrapa inte plattorna.

Se till att tången är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

NORSK

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Les først sikkerhetsanvisningene.

Takk for at du kjøpte vårt produkt. BaByliss Diamond Ceramic er en keramisk ytbelæggning med høg värmeoverføringskapasitet som skyddar håret medan det blir mykt og glansig. ST388E har følgende tekniske egenskaper:

- BabyLiss Diamond Ceramic-platter for profesjonelt bruk: 24 mm x 120 mm (1)
- Knapp ON/OFF - Automatiskt stopp (2)
- Knappen Intense (intensiv): 2 tilstander (3)
- Knappen Protect (skydd): 4 tilstander (4)
- Vridbar sladd (5)
- Flytende plater: forbættrar glidet og hanteringen av tågen genom at det gir et konstant trykk på håret uten at det skader det (6)
- Temperaturen kan reguleres i 6 nivåer på en LED-skærm (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-TemperaturTeknologi-Omedelbarttemperaturhøjning - Perfekt stabil temperatur
- Jonfunktion: Negativa joner spreies over hele håret når plattjæret anvendes, hvilket gir mindre trassel og statisk elektricitet.
- Wet & Dry: spesielt utformet til bruk på tørt eller fuktig hår
- Låsningsmekanismen for plattorna gir optimale skydds- og forvaringsmuligheter.
- Isolerende, värmebeständig matta

BRUKSANVISNING

Gör så här för att få rakt hår: Anslut apparaten til vægguttaget, sett igång den og la det varme opp. Den förställda temperaturen er 200 °C. Den digitale LED-displayen slutter at blänke når temperaturen har uppnåtts. Om du vil platta håret på et skonsamt sätt trykker du en gang på knappen Protect for at ändra plattångens temperatur till 180 °C, två ganger for 160 °C, tre ganger för 140 °C och fyra ganger för 200 °C. Om du trycker en gang på knappen återgår plattången till 180 °C.

För extra intensiv plattning trycker du en gång på knappen Intense för att ändra plattångens temperatur till 220 °C og två ganger för 235 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången till 220 °C.

Borsita håret og hærslingga ordentlig. Starta med de undre hærslingga. Ta en slinga på ungefär 2-3 cm og placera den mellan de 2 heta armarna med apparaten næra rötterna. Var försiktig så du ikke rører vid apparatens heta yta med händerna. Håll fast håret ordentligt med plattången och den langsamt fra rötterna til topparna. Låt håret svalne innan du kammar igjenom det. Stäng av apparaten og dra ut värgöktagen etter användning. Låt apparaten svalna innan du ställer den.

Gör så här för att styra ditt hår: Du kan få till en perfekt bob genom att använda apparaten som oven, men vrida apparaten inåt hårtopparna (precis som med en borste) og hålla på platta i några sekunder. Slipp sedan. Om håret ska böjas utåt føljer du samme anvisningar, men vinklar apparaten utåt ved hårtopparna i stället.

Obs:

- Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss röktveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvinner vid följande användning. Observera När du håller på med plattningarna kan du se litet ånga. Du behöver inte vara orolig. Detta kan bero på att hårtalg, rester av hårvärdssprodukter (hårspray, balsam etc.) eller överflödigt vatten avdustrar från håret.
- Använd på torrt hår.
- Om du använder en värmeskyddsspray för optimalt skydd av håret.
- Om håret inte plattas tillräckligt effektivt stänger du plattorna fastare kring härlingen och låter apparaten glida längsammare längs den.

Temperatur	Hårtyp
140°C grön LED 160°C grön LED	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
160°C grön LED 180°C gul LED	Normalt, fargt och/eller vägigt hår
200°C orange LED 220°C röd LED 235°C röd LED	Tjockt eller/och lockigt hår

AUTOMATISK AVSLÅING

Dersom enheten har vært påslatt i over 1 time, vil enheten slås av automatiskt.

VEDLIKEHOLD

Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig. For å bevare kvaliteten på platenne rengjør de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platenne.

Oppbevar rettetangen med platenne sammenpresset for best mulig beskyttelse.

AUTOMATTINNEN VIRRANKATKAISUUS

Jos laite jää pääille yli tunnukiin, se kytekeyttää automaattiseksi pois pääältä.

HUOLTO

Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähdytä kunnolla. Puhdistaa levät pehmeänä ja kostean lievun avulla, ilman pesuaineita, jotta levät säilyisivät optimaalina. Alä rasauta levytä. Apothekeytä toniota heijontaa tälläksikin.

Säilytä suoristusraataa levyt yhteenpuristettuna niiden suojaamiseksi vaurioilta.

SUOMI

I-PRO 235 INTENSE PROTECT

Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

Kiitos, kun ostit tämän tuotteeni. BaByliss Diamond Ceramic on ammattimaisen käytön tarkoitettu korkeatehysienkin keramiikkapinnolle. Sen korkean liukuteen ja lämmönsäilytys ovat johtaneet siihen, että ST388E on valmistettu teknisesti erilaisesti.

- Profesjonelle plater BaByliss Diamond Ceramic - leveyt: 24 mm x 120 mm (1)
- Virtakatkaisin - Automatiittaen sammuts (2)
- Intense-painike: 2 asentoa (3)
- Protect-painike: 4 asentoa (4)
- Beskyttelsesknap (Protect): 4 posisjoner (4)
- Vridbar sladd (5)
- Flytende plater: forbættrar glidet og hanteringen av tågen genet at det gir et konstant trykk på håret uten at det skader det (6)
- Temperaturen kan reguleres i 6 nivåer på en LED-skærm (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-TemperaturTeknologi - Går umiddelbart opp i temperatur - Temperaturen holdes jevn
- Jonfunktion: Negativa joner sprids over hele håret når plattjæret anvendes, hvilket gir mindre trassel og statisk elektricitet.
- Wet & Dry: spesielt utformet til bruk på tørt eller fuktig hår
- Låsing av platene for beskyttelse og optimal oppbevaring.
- Isolerende varmeresistent matte

KÄYTÖT

Suoristaminen: Kytke laite sähköverkkoon, käynnistä laite ja anna sen lämmetä. Oletuslämpötila on 200 °C. Digitaalinen LED-näyttö lähettää viilkumasta, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.

Hiusten hellävaraiseksi suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 180 °C asteeeseen; kun painat painiketta kahdesti, se lämpenee 160 °C; painamalla 3x painiketta 180 °C, 4x 200 °C, 5x 220 °C, 6x 235 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

For en intensiv plattning, trykk 1 gang på knappen Intense, og apparatet vil oppnå 220 °C, trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå 235 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Huoneen lämpötilaan sovitamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 200 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 220 °C, trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå 235 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 220 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 235 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 235 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 250 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 270 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 290 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 310 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 180 °C, trykk 5 gang og apparatet vil oppnå 180 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 200 °C, trykk 6 gang og apparatet vil oppnå 200 °C.

Hiusten tehotakaammeksia suoristamiseksi paina kerraan Protect-painiketta ja suorista lähempennä 330 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 140 °C, trykk 3 gang og apparatet vil oppnå 140 °C. Trykk igjen på knappen Protect for å få oppnå 160 °C, trykk 4 gang og apparatet vil oppnå 160 °C. Trykk igjen på