



SVENSKA

Den intelligenta locktången anpassar automatiskt temperaturen för respektive hårtyper och ger perfekta lockar.

LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

PRODUKTSPECIFICATIONER

- Locktång med svart keramiskt järn från BaByliss (1)
- Läget OPTIMAL PROTECTION **SSS** (2) för ett optimalt skydd av håret
- Temperaturvaljare (3): 6 nivåer från 160 °C till 210 °C
- LCD-skärm (4) som anger valgt temperatur
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstängning
- Klämma för att kvar hårslingen och underlättar lockningen (6)
- Integrerat stöd (7)
- Isolerande munstycke (8)
- Vridbar sladd (9)
- Isolerande värmetälig matta

ANVÄNDNING

VARNING! Heta! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med härbotten, ansikte, öron och hals under användning.

- Red ut härt omgivning. Lyft det över hårmet med klämmor och arbeta först med de understa slingorna.
- Anslut apparaten och starta den igenom att trycka på start/stopp-knappen.
- Den standardinställda temperaturen (160 °C) visas på skärmen.
- Valj önskad temperatur med hjälp av knapparna «+» och «-». Växlekommenderar följande inställningar:

Typ av hår	Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår:	160 °C-170 °C
Normalt hår:	180 °C-190 °C
Tjockt hår:	200 °C-210 °C

► Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinna när temperaturen har uppnåtts.

- Börja locka håret.
- För maximalt skydd aktivera läget OPTIMAL PROTECTION genom att trycka på knappen **SSS** (se nedan).
- Stäng av apparaten efter användning genom att tryck på start/stopp-knappen. Dra ut apparaten och väggkontakten.
- Låt apparaten svalna på den medföljande värmetäliga mattan innan du ställer undan den.

Läget OPTIMAL PROTECTION

Välj OPTIMAL PROTECTION-läget om vill ge hårtem maximalt skydd. Locktångens Sensitive justerar temperaturen för perfekta lockar samtidigt som den är så konstans som möjligt för härbifran. • Välj en temperatur som passer din hårtyper med hjälp av knapparna «+» och «-» (se tabell ovan).

• Vänta till svalt temperatur har nåtts. ► Temperatur som visas på LCD-skärmen slutar blinna när temperaturen har uppnåtts.

• Tryck därefter på knappen **SSS** för att aktivera läget OPTIMAL PROTECTION. ► Symbolen för läget OPTIMAL PROTECTION dyker upp på LCD-skärmen **SSS**.

• LCD-skärmen visar den temperatur som läget OPTIMAL PROTECTION har fastställt och slutar blinna.

• Du kan sedan tryggt färtätta att locka hårerna.

• För att ta bort läget OPTIMAL PROTECTION, tryck på knappen **SSS**. ► Apparaten återgår då till den temperatur som tidigare valts.

Gör sår här för att få lockigt hår:

- Använd på torrt eller nästan torrt hår.
- Dela hårta i stora slingor och kamma det innan du lockar hårta.
- Tryck på spaken till klämmor, placera härlingen mellan det varma röret och klämmor och sedan försiktigt locktångens ända till hårtoppan.
- För att undvika smällockt, se till att hårta är väl fullat under klämmor för den slags lockar som finns. Placer klämmor ovanpå härlingen för inlävdlockt. För utvärd lockar, placera klämmor under härlingen.
- Rulla hela hårta längs på locktångens och var noga med att locktångens inta kommer i kontakt med härbotten. För kompakt och mer elastisk lockar, rulla på litet hårta i taget. För njukare och lössare lockar, rulla på mer hårta. Häll tångan på plats under några sekunder, berörande på hårtyper. Rulla av när hårta är varmt (inte hett) till vidröra.
- För att lossa locktångens, tryck på spaken till klämmor och ta bort tångan.
- För att fixera locktångens, vent till hårta är kallt för du ger hårta med borste, kam eller bearbeta det med fingrarna.

- Obs!: • Placer apparaten på en värmetälig matta. Apparaten är utformad med ett integrerat stöd för att placeras och hållas rak medan den värms upp.
- Vid den första användningen kan det hända att du märker av en viss lukt. Det är normalt och lukten kommer att försvinna vid förföljande användningar.
- Undersök om apparaten är startad och fungerar korrekt. Detta kan bero på avundning av fett, rester av hårsvärdsprodukter (t.ex. produkter som innehåller olja eller spray) eller fukt i hårta.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten är igång i mer än 60 minuter stängs den automatiskt av. Om du vill fortsätta använda apparaten startar du apparaten igen genom att trycka på start/stopp-knappen.

UNDERHÅLL

Då locktångens kalant och sladden drags ur väggan kan den rengöras med en fuktig duk. Kontrollera att den är helt torr innan du ansluter den på nytt.

VEDLICKEHOUD

Så snart locktångens är kallt och frakoblet strömmetet, kan den torkas av med en fuktig klut. Pass på att apparaten är fullständigt torrt före du sätter in stopsetet igjen.

HUOLTO

Kun rauta on jäähytynyt ja irrotettu pistorisasiasta, se voidaan pyyhkiä kostealla rievelulla. Varmista, että rauta on täysin kuiva, ennen kuin kytkeyt sen uudelleen verkkoon.

NORSK

Sensitive krolltang tilpasser automatiskt temperaturen slik at den tilpasses håret og gir perfekte krøller.

LES SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU TAR I BRUK APPARATET.

- Krolltang med svart keramiskt järn fra BaByliss (1)
- Läget OPTIMAL PROTECTION **SSS** (2) for et optimalt skydd av håret
- Temperaturvaljare (3): 6 nivåer fra 160 °C til 210 °C
- LCD-skärm (4) som anger valgt temperaturnivået
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstengning
- Klämma for å holde plass til hårløkken og forenklen krollingen (6)
- Integrert stød (7)
- Isolerende munstycke (8)
- Vridbar sladd (9)
- Isolerende värmetälig matta

ANVÄNDNING

VARNING! Heta! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med härbotten, ansikte, öron och hals under användning.

- Red ut härt omgivning. Lyft det över hårmet med klämmor och arbeta först med de understa slingorna.
- Anslut apparaten och starta den igenom att trycka på start/stopp-knappen.
- Den standardinställda temperaturen (160 °C) visas på skärmen.
- Valj önskad temperatur med hjälp av knapparna «+» och «-». Växlekommenderar följande inställningar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspuhjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Gå hårta grundigt. Ta til side de øverste hårløkkene ved hjelp av klemmer, før du arbeider med de nederste hårløkkene.
- Sett i kontakten og slå på apparatet ved hjel av PÅ/AV-bryteren.
- Standardtemperatur (160 °C) vises på skärmen.
- Velg ønsket temperatur ved å bruke knappene «+» og «-». Vi anbefaler følgende innstillingar:

BRUK

HAUOMI: varo kuuma pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta