


# BaByliss®

PARIS

## 1200W - multistyle

AS121E



Fabriqu  en Chine  
Made in China

## IONIC CERAMIC

BRUSHING TRÈS LONGUE TENUE  
LISSAGE, VOLUME ET SOUPLESSE

Very long-lasting blow-drying  
straightening, volume and smoothness

### FRANÇAIS

AS121E

Consulter au pr alable les consignes de s curit .

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- T te lissante BE LISS avec Tensio Control System\* 4 r glages : 1. ondul s, 2. boucl s, 3. fris s, 4. cr pus
- Brosse thermique diam tre 38 mm avec rev tement ceramic
- Brosse ronde diam tre 20 mm en poils de sanglier
- Brosse ronde 25 mm
- Puissance 1200 W
- Technologie ionic: brillance et anti-statique
- 7,3 vitesses
- Touche air frais: fixe la coiffure
- Cordon rotatif
- Filtre  rierre basculant pour un entretien facile et pour accro tre la dur e de vie de l'appareil.

#### MISE EN PLACE ET RETRAIT DES ACCESSOIRES

Embo tez les brosses et la t te lissante sur le corps de l'appareil en faisant correspondre les guides des deux pi ces et en les enfon ant jusqu'  obtenir un clic.

Pour retirer les accessoires, appuyez sur les touches de d verrouillage situ es sur les c t s de l'appareil et tirez d licatement l'accessoire.

#### UTILISATION

La brosse dispose de 4 positions : 0 (t te), I (souffle moyen), II (souffle normal) et III (souffle fort). Le souffle moyen est id al pour des cheveux fins, le souffle fort pour des cheveux plus  pais. La touche « air frais » s par e permet de donner facilement un coup d'air frais en fin de lissage ou de brushing pour fixer le mouvement de chaque m che et lui conf rer un effet « longue dur e ».

Utilisez votre brosse soufflante et lissante sur des cheveux pr -s ch s l gerement humides et parfaitement d mel s.

Travaillez vos cheveux par sections en les relevant avec une pince. Commencez par les m ches du dessous. Les m ches travaill es devront  tre d'une  paisseur de 2cm maximum et aussi r guli res que possible. Toujours travailler de la racine vers les pointes et laisser glisser lentement la brosse le long de la m che travaill e.

#### LA T TE LISSANTE BE LISS

Lissage parfait et brillance !

-S lectionnez la tension adapt e   votre type de cheveux   l'aide du Tensio Control System\* (1. ondul s, 2. boucl s, 3. fris s, 4. cr pus). **Fig.1**

Conseils du coiffeur

- Pour une premi re utilisation, choisissez la tension 1 (tension la plus faible) afin de vous familiariser avec la t te lissante BE LISS. - Augmentez ensuite graduellement la tension jusqu'  trouver celle qui vous convient le mieux.

Attention ! Quel que soit le lissage que vous allez adopter, nous vous recommandons de maintenir les pointes de la m che   lisser avec l'autre main afin que les cheveux restent bien r par s entre les dents de la t te lissante. Et,   chaque mouvement de lissage, veillez   bien positionner la m che fine d s la racine au fond du peigne, puis descendre lentement et r guli rement l'appareil en tenant les pointes de la m che de l'autre main. **Fig.2**

#### LA BROSSE THERMIQUE DIAMETRE 38MM AVEC REVETEMENT CERAMIC POUR UNE GLISSE PARFAITE ET UNE MEILLEURE PROTECTION DE VOTRE CHEVEU

La combinaison «brosse/s che-cheveux» va r volutionner votre geste brushing !

Ce diam tre de brosse id al, recommand  par BaByliss, effectue un mouvement lisse et gonflant sans emm ler les cheveux, avec le meilleur r sultat de brushing pour des cheveux pleins de douceur. L'air chaud de l'appareil chauffe le tube m tallique de l'accessoire. La chaleur s'applique donc directement sur les cheveux, ce qui adoucit et lisse les cheveux.

#### LA BROSSE RONDE DIAMETRE 20MM EN POILS DE SANGLIER

Ce diam tre est plus sp cialement adapt  pour les finitions : cette brosse va accentuer la mise en forme de certaines m ches comme la frange, les pointes ou la racine.

Son utilisation peut aussi varier selon la longueur des cheveux : -sur cheveux courts, elle s'utilisera horizontalement comme la brosse thermique pour un brushing souple et naturel, avec effet int rieur ou ext rieur. -sur cheveux longs, elle s'utilisera verticalement pour un effet boucles spirales sur les pointes.

#### LA BROSSE RONDE COIFFANTE

Cette brosse s'utilise sur cheveux secs ou humides et est parfaite pour boucler et donner du corps  s cheveux ! S parer une m che de cheveux, la brosser de la racine vers les pointes avec la brosse puis enrouler les cheveux. Maintenir pendant 15-20 secondes selon l' paisseur de la m che. Laisser les cheveux refroidir avant de les peigner.

#### ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- D brancher l'appareil et le laisser refroidir compl tement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Nous vous conseillons de nettoyer la t te lissante et les brosses r guli rement pour  viter l'accumulation de cheveux, de produits coiffants, etc. Utilisez un peigne pour enlever les cheveux des brosses. Utilisez un tissu sec ou tr s l gerement humide pour les surfaces plastiques et c ramiques.

### ENGLISH

AS121E

Please read the safety instructions before use.

#### PRODUCT FEATURES

- BE LISS straightening head with Tensio Control System\* 4 settings: 1. waves, 2. loose curls, 3. tight curls, 4. very tight curls
- 38mm thermal brush with ceramic coating
- 20mm round boar-bristle brush
- 25mm round brush
- Power 1200W
- Ionic technology: shine and antistatic
- 7.3 speeds
- Cool air button: sets the hairstyle
- Swivel cord
- Hinged rear filter for easy maintenance and extended life of the unit.

#### FITTING AND REMOVING THE ATTACHMENTS

Fit the brushes and the straightening head onto the body of the unit by lining up the guides on the two parts and then press the two together until you hear a click.

To remove an attachment, press on the unlocking buttons located on the sides of the unit and gently pull the attachment off.

#### USE

The brush has 4 settings: 0 (off), I (low), II (medium) and III (high). The low settings idae for fine hair, the high setting for thicker hair. The separate 'cool air' button makes it easy to use a shot of cool air at the end of straightening or blow-drying to set the movement of each section and give it a 'long-lasting' effect. Use your hot air straightening brush on pre-dried, slightly damp hair that is completely tangle free. Use clips to separate hair so that you can work on one section at a time. Start with the sections underneath. Sections should be a maximum of 2cm wide and as even as possible. Always work from the roots to the tips and slide the brush slowly down the length of the section.

#### THE BE LISS STRAIGHTENING HEAD

Perfect straightening and shine!

• Select the tension for your hair type using the Tensio Control System\* (1. waves, 2. loose curls, 3. medium curls, 4. tight curls) **Fig.1**

Advice from the hairstylist

- When using the straighteners for the first time, select tension setting 1 (the lowest setting) to become familiar with the BE LISS straightening head. - Then gradually increase the setting until you find the tension that works best with your hair.

Careful! Whatever straightening you adopt, we recommend holding the tips of the section to be straightened with your free hand so that you can keep your hair evenly distributed between the teeth of the straightening head. And before each stroke make sure the thin section is properly positioned with the roots at the base of the comb, then slowly and steadily slide the unit down the length of hair while holding the tips with your free hand. **Fig.2**

#### THE 38MM THERMAL BRUSH WITH CERAMIC COATING FOR PERFECT GLIDE AND TO OFFER YOUR HAIR BETTER PROTECTION

This combination 'brush/hair dryer' will revolutionise your blow drying!

This ideal diameter, recommended by BaByliss, creates a smooth movement and adds body to your hair without tangling it and for the best blow-dry results for hair full of softness. The hot air of the unit heats the metal barrel of the attachment. The heat is thus distributed directly over your hair making it soft and smooth.

#### THE 20MM ROUND BOAR-BRISTLE BRUSH

This size is more specially suited for the finishing touches: this brush will accentuate the shaping of certain sections like the fringe, the tips or the roots.

The use can also vary according to the length of your hair: - on short hair, it can be used horizontally, like the thermal brush, for gentle and natural blow-drying with the ends flicked out or turned under - on long hair, it can be used vertically for a spiral curl effect at the tips

#### THE ROUND STYLING BRUSH

This brush can be used on dry or damp hair and is perfect for curling and adding body to your hair! Take up a section of hair, brush it from the roots to the tips with the brush then coil the hair around it. Hold for 15 to 20 seconds depending on the thickness of the section. Let the hair cool before combing it out.

#### MAINTENANCE OF THE UNIT

- Unplug the unit and allow to cool completely before cleaning or storing.
- We advise you clean the straightening head and brushes regularly to avoid build-up of hair, styling products, etc. Use a comb to remove hair from the brushes. Use a dry or very slightly damp cloth for the plastic and ceramic surfaces.

### DEUTSCH

AS121E

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

#### EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- Der Gl ttkopf BE LISS mit Tensio Control System\* 4 Positionen: 1. gewellt, 2. lockig, 3. gekr uselt, 4. kraus
- Thermob rste Durchmesser 38mm mit ceramic-Beschichtung
- Rundb rste Durchmesser 20mm mit Wildschweinborsten
- Runde Frisierb rste durchmesser 25mm
- Leistung 1200W
- Ionic Technologie: Glanz und Antistatisch
- 7,3 snelheden
- Kaltluftposition: fixiert die Frisur
- Praktisches Drehkabel
- R ckseitiger Schwenkfilter zur einfachen Reinigung des Ger ts, um seine Lebensdauer zu verl ngern.

#### BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DER ZUBEH RTEILE

Befestigen Sie die B rsten bzw. den Gl ttkopf am Rumpf des Ger ts, indem Sie die entsprechenden Gleitschienen der beiden Teile  bereinander bringen und dann zusammenschieben, bis Sie h rbar einrasten. Zum Entfernen der Aufsatzst cke auf die L ssetaste dr cken, die sich an den Seiten des Ger ts befinden, und das Zubeh rteil vorsichtig abziehen.

#### GEBRAUCH

Die B rste verf gt  ber 4 Positionen: 0 (Aus), I (mittelstarkes Gebl se), II (normales Gebl se) und III (starkes Gebl se). Das mittlere Gebl se ist ideal f r feines Haar, das starke Gebl se f r dickes Haar. Durch die gesonderte Kaltlufttaste k nnen Sie den Schwung jeder Str hne am Ende des Gl tt- bzw. Brushingvorgangs ganz einfach mit einem Kaltluftsto  fixieren, um einen lange andauernden Effekt zu erzielen.

Verwenden Sie Ihre F nborste auf vorgetrocknetem, noch leicht feuchtem und gut entwirrtem Haar. Bearbeiten Sie Ihr Haar str henweise, wobei Sie das restliche Haar mit einer Klemme festhalten. Beginnen Sie mit den unteren Str hnen. Die Str hnen sollten zur Bearbeitung h chstens 2 cm dick und so gleichm lig wie m glich sein. Immer von den Haarwurzeln in Richtung Spitzen vorgehen und die B rste langsam an der jeweiligen Str hne entlang gleiten lassen.

#### DER GL TTKOPF BE LISS

Perfektes Gl tten und Glanz!

- W hlen Sie mit dem Tensio Control System eine angepasste Spannung f r Ihren Haartyp (1. gewellt, 2. lockig, 3. gekr uselt, 4. kraus). **Abb. 1**
- Ratschlag des Friseurs
- W hlen Sie f r den ersten Gebrauch die Spannung 1 (schw chste Spannung), um sich mit dem Gl ttkopf BE LISS vertraut zu machen
- Erh hen Sie danach schrittweise die Spannung, bis Sie die St rke gefunden haben, die am besten f r Sie geeignet ist.

Achtung! Unabh ngig davon, welche Gl tt-Technik Sie ausf hren, empfehlen wir, die Spitzen der jeweils zu gl ttenden Str hne mit der anderen Hand festzuhalten, so dass sich das Haar gut  ber die Zinken des Ger ts verteilt. Achten Sie auch darauf, bei jeder Gl ttbewegung die feine Str hne von der Wurzel an bis unten in den Kamm zu legen und dann das Ger t in einer langsamen und gleichm igen Bewegung am Haar entlang gleiten zu lassen, w hrend Sie die Spitzen der Str hne mit der anderen Hand festhalten. **Abb. 2**

#### DIE THERMOB RSTE DURCHMESSER 38MM MIT CERAMIC-BESCHICHTUNG F R PERFEKTES GLEITEN UND BESSEREN SCHUTZ DES HAARS

Die Kombination « B rste/F n » wird Ihre Brushinggesten revolutionieren!

Dieser B rstendurchmesser ist ideal und wird von BaByliss empfohlen, die Bewegung gl ttet das Haar und bringt ihm F lle, ohne Knoten zu verursachen; das beste F nresultat f r seidenweich gepflegtes Haar. Die Hei luft des Ger ts beheizt den Metallzylinder des Aufsatzteils. Die Hitze wirkt also direkt auf das Haar, wodurch es geschmeidiger und glatter wird.

#### RUNDB RSTE DURCHMESSER 20MM MIT WILDSCHWEINBORSTEN

Dieser Durchmesser ist besonders f r den letzten Schliff geeignet: diese B rste wird die Formgebung bestimmter Str hnen wie Pony, Haarspitzen oder Haarwurzeln akzentuieren.

Ihre Verwendung kann sich auch je nach Haarlinge  ndern: - bei kurzem Haar wird sie wie der Thermkopf waagrecht verwendet, das Brushing wird geschmeidig und nat rlich, mit Effekt nach innen oder nach au en. - bei langem Haar wird sie senkrecht eingesetzt, um dem Haar an den Spitzen einen Schillerlockeneffekt zu verleihen.

#### RUNDE FRISIERB RSTE

Diese B rste wird auf trockenem oder feuchtem Haar verwendet und eignet sich perfekt, um F lle in das Haar zu bringen! Eine Haarstr hne abteilen, sie von den Wurzeln bis an die Spitzen durchb rsten und dann auf die B rste wickeln. Je nach St rke der Str hne ungef hr 15 - 20 Sekunden dort halten. Das Haar vor dem Frisieren vollst ndig abk hlen lassen.

#### PFLEGE DES GER TS

- Das Ger t vor dem Reinigen oder Verstauben vollst ndig abk hlen lassen und den Netzstecker ziehen.
- Wir empfehlen Ihnen, den Gl ttkopf und die B rsten regelm ig zu reinigen, so dass sich keine Haare oder R ckst nde von Frisierprodukten usw. ansammeln. Mit einem Kamm die Haare aus den B rsten entfernen. Die Oberfl chen aus Kunststoff oder Keramik mit einem trockenen oder ganz leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

### NEDERLANDS

AS121E

Raadpleeg eerst de veiligheidsvoorschriften.

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De BE LISS ontkrulkop met Tensio Control System\* 4 standen: 1. golvend haar, 2. grote krullen, 3. kleine krullen, 4. kroeshaar
- Warmeluchtborstel diameter 38mm met keramische bekleding
- Ronde borstel diameter 20mm in everzwijnhaar
- Ronde kappersborstel diameter 25mm
- Vermogen: 1200W
- Ionic-technologie: glans en antistatisch
- 7,3 snelheden
- Friseluchtstand: fixeert het kapsel
- Draaisnoer
- Kantelend achterfilter voor een gemakkelijker onderhoud van het apparaat en verlenging van zijn levensduur.

#### AANBRENGEN EN WEGNEMEN VAN DE HULPSTUKKEN

Steek de borstels en de ontkrulkop op het lichaam van het apparaat en zorg daarbij dat de geleiders van de twee stukken overeenkomen en druk ze dan in tot u een klik hoort. Om de hulpstukken weg te nemen druktoe op de ontgrendeltoetsens gezitueerd aan weerszijden van het apparaat en trek dan voorzichtig aan het hulpstuk.

#### GEBRUIK

De borstel heeft 4 standen : 0 (uit), I (middelgrote blaaskracht), II (normale blaaskracht) en III (grote blaaskracht). De middelgrote blaaskracht is ideaal voor fijn haar, de grote blaaskracht voor dikker haar.

De afzonderlijke «frisselucht»-toets maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze een stoof frisse lucht toe te voegen op het einde van de ontkrulling of van de brushing om de beweging van elke haarlok te fixeren en deze een «langdurig» effect mee te geven. Gebruik uw warmeluchtont-krullingsborstel op lichtjes vochtig en perfect warm voorgedroogd haar.

Bewerk uw haar in lokken en licht deze op met een knijper. Begin met de onderste haarlokken. De bewerkte haarlokken moeten een dikte van maximum 2cm hebben en moeten zo regelmatig mogelijk zijn. Steeds te werk gaan van de wortel naar de haarpunten en de borstel geleidelijk langs de bewerkte haarlok laten glijden.

#### DE BE LISS ONTKRULKOP

Perfekte ontkrulling en glans !

- Selecteer de spanning die is aangepast aan uw haartype met behulp van het Tensio Control System\* (1. golvend haar, 2. grote krullen, 3. kleine krullen, 4. kroeshaar). **Afb. 1**
- Adviezen van de kapper
- Kies voor een eerste gebruik spanning 1 (de laagste spanning) om u vertrouwd te maken met de Be LISS ontkrulkop.
- Verhoog vervolgens geleidelijk de spanning tot u de spanning vindt die u het best bevalt.

Opgelet! Ongeacht de ontkrulling die u gaat toepassen raden we u aan van de haarpunten van de te ontkrullen haarlok met de andere hand vast te nemen zodat de haren goed verdeeld blijven tussen de tanden van de ontkrulkop. En let er bij elke ontkrulbeweging op dat u de fijne haarlok goed in positie brengt vanaf de haarwortel onder in de kam en ga dan geleidelijk en regelmatig met het apparaat naar onder terwijl u de punten van de haarlok met de andere hand vasthoudt. **Afb. 2**

#### DE WARMELUCHTBORSTEL DIAMETER 38MM MET KERAMISCHE BEKLEDING VOOR EEN PERFECT GLJDEN EN EEN BETERE BESCHERMING VAN UW HAAR

De combinatie «borstel/haardroger» zal een revolutie ontketenen in uw brushingtechniek !

Deze door BaByliss aanbevolen ideale borstel diameter verricht een gladde en golvende beweging zonder het haar te verwarren, met het beste brushingresultaat voor een zachte haardos. De warme lucht van het apparaat warmt de metalen buis van het hulpstuk op. De warmte wordt dus rechtstreeks op het haar toegepast, wat het haar verzacht en gladstrijkt.

#### DE RONDE BORSTEL DIAMETER 20MM IN EVERZWIJNHAAR

Deze diameter is specifiek geschikt voor afwerking van het kapsel: deze borstel accentueert het in vorm brengen van bepaalde haarlokken zoals de pony, de haarpunten of haarwortels.

Het gebruik ervan kan vari ren volgens de haarlengte : -op kort haar wordt de borstel horizontaal gebruikt zoals de warmeluchtborstel voor een soepele en natuurlijke brushing, met naar binnen of naar buiten draaiend effect. -op lang haar wordt de borstel verticaal gebruikt voor een spiraalkruleneffect op de haarpunten.

#### DE RONDE HAARKAPBORSTEL

Deze borstel wordt gebruikt op droog of vochtig haar en is perfect om het haar te krullen en er volume aan mee te geven! Een haarlok afscheiden, deze borstelen van de wortel naar de haarpunten met de borstel en dan de haarlokken inrollen. Ongeveer 15 seconden vasthouden volgens de dikte van de haarlok. Laat het haar volledig afkoelen vooraleer het te kammen.

#### ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

- Het apparaat loskoppelen en volledig laten afkoelen vooraleer te reinigen of op te bergen.
- We raden u aan van de ontkrulkop en de borstels regelmatig te reinigen om ophoping van haren, van haarkappersproducten enzovoort te voorkomen. Een kam gebruiken om het haar uit de borstels te verwijderen. Een droeg of lichtjes bevochtigd papieren zakdoekje gebruiken voor de oppervlakken in kunststof en keramiek.

### ITALIANO

AS121E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Testina lisciacapelli BE LISS con Tensio Control System\* 4 regolazioni: 1. capelli ondulati, 2. a ricci ampi, 3. a ricci fitti, 4. crespi
- Spazzola termica diametro 38 mm con rivestimento ceramic
- Spazzola rotonda diametro 20 mm in setole di cinghiale
- Spazzola rotonda diametro 25 mm
- Potenza 1200 W
- Tecnologia ionic: luminosit  e funzione antistatica
- 7,3 velocit 
- Posizione aria fresca: per fissare l'acconciatura
- Cavo girevole
- Filtro posteriore basculante per una facile pulizia dell'apparecchio e una maggiore durata.

#### INSERIRE E TOGLIERE GLI ACCESSORI

Inserire spazzole e testina lisciacapelli sul corpo dell'apparecchio facendo corrispondere le guide dei due elementi; spingere leggermente fino a sentire uno scatto.

Per togliere gli accessori, premere i pulsanti di sblocco posti sul lati dell'apparecchio e tirare, con delicatezza, l'accessorio.

#### UTILIZZO

La spazzola ha 4 posizioni: 0 (spento), I (flusso d'aria medio), II (flusso normale) e III (flusso forte). Il flusso medio   ideale per capelli sottili, quello forte per capelli pi  spessi. Il tasto «aria fresca», a parte, permette di inviare semplicemente un colpo d'aria fresca alla fine della lisciatuira o della messa in piega per fissare il movimento di ogni ciocca, e conferirle cos  un effetto di «lunga durata». Utilizzate la spazzola ad aria lisciacapelli su capelli asciutti sommariamente, leggermente umidi, e perfettamente districati. Procedete dividendo i capelli in sezioni, rialzandoli con una pinza. Cominciate dalle ciocche della parte inferiore. Le ciocche trattate dovranno essere di uno spessore massimo di 2 cm e il pi  regolare possibile. Lavorare sempre dalla radice verso le punte, lasciando scorrere lentamente la spazzola lungo la ciocca trattata.

#### TESTINA LISCIACAPELLI BE LISS

Lisciatuira perfetta e luminosit !

-Selezionate la tensione adatta al vostro tipo di capelli grazie al Tensio Control System\* (1. ondulati; 2. riccioli ampi; 3. ricci fitti; 4. crespi). **Fig.1**

Consigli del coiffeur

-Per il primo utilizzo, scegliere la tensione 1 (tensione pi  bassa), in modo da imparare a conoscere le prestazioni della testina lisciacapelli BE LISS. -Aumentate poi gradualmente la tensione fino a trovare quella che si adatta meglio ai vostri capelli.

Attenzione! Indipendentemente dal tipo di lisciatuira scelta, consigliamo di tenere le punte della ciocca da lisciare con l'altra mano, in modo che i capelli rimangano ben ripartiti fra i denti della testina lisciacapelli. E, ad ogni movimento di lisciatuira, controllate di aver posizionato correttamente la ciocca sottile dalla radice alla fine del pettine, quindi far scendere l'apparecchio in modo lento e regolare tenendo le punte della ciocca con l'altra mano. **Fig.2**

#### SPAZZOLA TERMICA DIAMETRO 38 MM CON RIVESTIMENTO CERAMIC PER UNO SCORRIMENTO PERFETTO E UNA PROTEZIONE MIGLIORE DEI VOSTRI CAPELLI

La combinazione «spazzola/asciugacapelli» rivoluzioner  la vostra messa in piega !

Questo diametro, ideale per una spazzola e raccomandato da BaByliss, permette di eseguire un movimento liscio e volumizzante senza intricare i capelli, con il miglior risultato di messa in piega, per capelli pieni di morbidezza. L'aria calda dell'apparecchio scalda il tubo metallico dell'accessorio. Il calore viene applicato quindi direttamente sui capelli, per ammorbidirli e lisciarli.

#### SPAZZOLA ROTONDA DIAMETRO 20 MM IN SETOLE DI CINGHIALE

Questo diametro   specifico per le finiture: questa spazzola accentua la messa in piega di alcune ciocche, come frangia, punte o radice.

Il suo utilizzo pu  anche variare in funzione della lunghezza dei capelli:

- su capelli corti, si utilizza orizzontalmente come la spazzola termica, per una messa in piega morbida e naturale, con effetto interno o esterno.
- su capelli lunghi, pu  essere utilizzata verticalmente, per un effetto ricci a spirale sulle punte.

#### SPAZZOLA ROTONDA PER ACCONCIARE

Questa spazzola viene utilizzata su capelli asciutti o umidi; ideale per arricciare e dare corpo ai vostri capelli! Separare una ciocca di capelli, spazzolarla dalla radice verso le punte con la spazzola, quindi arrotolare i capelli. Mantenere 15-20 secondi secondo lo spessore della ciocca. Lasciar raffreddare i capelli prima di pettinarli.

#### PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Staccare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.
- Consigliamo di pulire la testina lisciacapelli e le spazzole regolarmente, per evitare eventuali accumuli di capelli, prodottieri per l'acconciatura, e cos  via. Utilizzare un pettine per togliere i capelli dalle spazzole. Utilizzare un tessuto asciutto o appena umido per le superfici in plastica o ceramica.

### ESPA OL

AS121E

Consulte las consignas de seguridad antes de usar el aparato.

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cabezal alisador BE LISS con Tensio Control System\* con 4 posiciones: 1. ondulados, 2. rizado, 3. muy rizado, 4. encrespado
- Cepillo termico de 38 mm de diametro con revestimiento ceramic
- Cepillo de 20 mm con cerda de jabal 
- Cepillo moldeador redondo de 25 mm de diametro
- Potencia 1200 W
- Tecnologia ionic: brillo y poder antiest tico
- 7,3 velocidades
- Posici n aire fresco: fija el peinado
- Cable giratorio
- Filtro posterior extraible para facilitar el mantenimiento y alargar la vida del aparato.

#### COLOCACION Y RETIRADA DE LOS ACCESORIOS

Encaje los cepillos y el cabezal alisador en el cuerpo del aparato colocando las gu as de ambas piezas una frente a otra y empujando hasta que se oiga un «clic». Para retirar los accesorios, pulse la tecla de desbloqueo situada en el lateral del aparato y tire delicadamente del accesorio.

#### UTILIZACI N

El moldeador dispone de 4 posiciones: 0 (apagado), I (mediano) y II (normal) y III (fuerte). La intensidad media es ideal para el cabello fino y la fuerte para cabellos m s gruesos. La tecla «aire frio» permite dar f cilmente un toque de aire fresco al finalizar el alisado o moldeado para fijar el movimiento de cada mech n y darle un efecto de larga duraci n. Utilice el cepillo moldeador y alisador tras un ligero secado previo, con el cabello algo h medo y perfectamente desenredado. Vaya procediendo por mechones, sujet ndolos con una pinza. Empiece por los mechones inferiores. Separe mechones de un m ximo de 2 cm de grosor y lo m s regulares que sea posible. Trabaje siempre de la raiz hacia las puntas y deje que el cepillo se deslice lentamente a lo largo del mech n.

#### CEBEZAL ALISADOR BE LISS

