




Made in China



E781E




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32



Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35



Fig. 36



Fig. 37



Fig. 38



Fig. 39



Fig. 40



Fig. 41



Fig. 42



Fig. 43



Fig. 44



Fig. 45



Fig. 46



Fig. 47



Fig. 48



Fig. 49



Fig. 50



Fig. 51



Fig. 52



Fig. 53



Fig. 54



Fig. 55



Fig. 56



Fig. 57



Fig. 58



Fig. 59



Fig. 60



Fig. 61



Fig. 62



Fig. 63



Fig. 64



Fig. 65



Fig. 66



Fig. 67



Fig. 68



Fig. 69



Fig. 70



Fig. 71



Fig. 72



Fig. 73



Fig. 74



Fig. 75



Fig. 76



Fig. 77



Fig. 78



Fig. 79



Fig. 80



Fig. 81



Fig. 82



Fig. 83



Fig. 84



Fig. 85



Fig. 86



Fig. 87



Fig. 88



Fig. 89



Fig. 90



Fig. 91



Fig. 92



Fig. 93



Fig. 94



Fig. 95



Fig. 96



Fig. 97



Fig. 98

## SVENSKA

E781E

Tack vare tekniken W-Tech TITANIUM som använder en nyskrapande form för bladen, erbjuder här- och skäggtrimmern E781E ett bättre grepp även på det tjockaste håret, och ger ett perfekt resultat på rekordtid.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

### PRODUKTEGENSKAPER

- 1.2 klippguidor för med 32 längder (från 3 till 18 mm och från 21 till 36 mm, med steg på 1 mm)
2. 1 precisionsguide för skägg med 5 längder (0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 mm)
3. Knivar:
  - Rörligt blad:* CMS (rostfritt krommolybdenstål): extremt slitstarkt blad
  - Fast blad:* Titanbeläggning: för ökad livslängd.
4. Knapp ON/OFF (start/stopp)
5. Regelhjul med integrerat lässystem som säkerställer klipplängden
6. Vald klippmöjlighet visas på sidosdisplay
7. Laddningsindikator
8. Kontakt för laddning
9. Rengöringsborste

### OBSERVERA ATT DENNA APPARAT INTE ÄR NÄTDRIVEN OCH MÅSTE LADDAS INNAN ANVÄNDNING.

### VIKTIG INFORMATION OM NI-MH-BATTERIEN I DENNA APPARAT

För att uppnå och upprätthålla längsta möjliga batteritid ska batteriet laddas i 16 timmar ungefär var tredje månad. Fullständig batteritid uppnås dessutom först efter cirka tre fullständiga laddningscykler (en cykel på 16 timmar följt av två cykler på 8 timmar).

### LADDA TRIMMERN

1. Anslut sladden till enheten och anslut transformatorn. Ladda clipperen i 16 timmar innan du använder den första gången. Kontrollera att strömbrytaren på clippern är i AV-läge.
2. Kontrollera att laddningslampa lyser.
3. När batteriet är fullladat kan clipperen användas i minst 45 minuter.
4. Följande laddningar tar även de 8 timmar.

### SÅ ANVÄNDER DU KLIPPKAMMarna

Den mycket praktiska klippkammarna garanterar en jämn klippning. Montera alltid klippkammarna innan du slår på trimmern och stäng av trimmern för att byta klippkam. **Så monterar du klippkammen:**

1. Vrid inställningsratten på baksidan (3 visas på sidan) (**Bild 1**).
2. Sätt fast klippkammarna framifrån genom att fära in i sidohakarna på trimmerns faste i motsvarande spår i klippkammen (**Bild 2**).
3. Vrid därefter försiktigt och tryck till ett klick hörs (**Bild 3**).
4. Sätt in bort klippkammen (**Bild 4**):
5. Häll i klippkammens sidor och tryck lått så att den bakre haken dras tillbaka och frigör kammen.
6. Lyft upp klippkammen genom att vrida mot trimmerns främsta sida för att ta av kammen.

### START OCH ANVÄNDNING

Manjustera klippkölen genom att skruva ininställningshjulet (5) uppåt eller nedåt.

Vald klippmöjlighet visas på apparatens högra och vänstra sida. Tryck in knappen ON/OFF (start/stopp).

Klipphöjden kan när som helst ändras.

Tack vare SMART ADJUSTING SYSTEM behålls klipplängden hur än härklippan vrids och vänds och står garant för ett utmärkt resultat.

### UNDERHÅLL

Ta loss längdställningskammen efter varje användning.

Regelbundet underhåll av clipperens skärblad är viktigt för optimal prestanda.

### Löstagbar blad

För att underrätta rengöring är skärbladens knivblad sörjer för att optimalt placeras.

Häll i clippern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (**Bild 5**)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Skölj bladen i vatten utan att doppa apparaten.

### Självsmörjande blad

Skärbladerna på din clipper är utrustade med en oljebehållare som avgör råtts mängd olja efter varje användningstillfälle, vilket är en garant för god prestanda.

Vi rekommenderar dock att du smörjer dem då och då, när du märker att prestandan försvämrar.

Ta bladen enligt bilden nedan.

Placerar försiktigt några droppar olja från BaByliss på dynan. (**Bild 6**)

Sätt därefter tillbaka skärbladens i clippern.

Oljan från BaByliss är särskilt framtagen till clippern. Den dunstar inte bort och hindrar inte skärbladens.

Det finns utbytesblad att köpa när de ursprungliga är utslitna eller slöta.

Det er mulig å kjøpe nye knivblad når disse er slitte eller ødelagte.

## NORSK

E781E

Takk vare tekniken W-Tech TITANIUM som använder en nyskrapande form för bladen, erbjuder här- och skäggtrimmern E781E ett bättre grepp även på det tjockaste håret, och ger ett perfekt resultat på rekordtid.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

### PRODUKTEGENSKAPER

- 1.2 klippguidor för med 32 längder (från 3 till 18 mm och från 21 till 36 mm, med steg på 1 mm)
2. 1 precisionsguide för skägg med 5 längder (0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 mm)
3. Knivar:
  - Rörligt blad:* CMS (rostfritt krommolybdenstål): extremt slitstarkt blad
  - Fast blad:* Titanbeläggning: för ökad livslängd.
4. Knapp ON/OFF (start/stopp)
5. Regelhjul med integrerat lässystem som säkerställer klipplängden
6. Vald klippmöjlighet visas på sidosdisplay
7. Laddningsindikator
8. Kontakt för laddning
9. Rengöringsborste

### OBS! Dette apparatet fungerer ikke på nettstrøm og må lades opp før bruk.

### VIKTIG INFORMATION OM NI-MH-BATTERIEN I DENNA APPARAT

Før at oppnå og opprettholde längsta möjliga batteritid ska batteriet laddas i 16 timer ungefär var tredje månad. Fullständig batteritid uppnås dessutom först efter cirka tre fullständiga laddningscykler (en cykel på 16 timmar följt av två cykler på 8 timmar).

### LADDA TRIMMERN

1. Anslut sladden till enheten och anslut transformatorn. Ladda clipperen i 16 timmar innan du använder den första gången. Kontrollera att strömbrytaren på clippern är i AV-läge.
2. Kontrollera att laddningslampa lyser.
3. När batteriet är fullladat kan clipperen användas i minst 45 minuter.
4. Följande laddningar tar även de 8 timmar.

### LEDAKTRÖNNARNA

I tyvärr pistole lättareseende ja kytkie muuntaja. Lataa leikkuria ennen ensimmäistä käyttöä 16 tunnin ajan. Varmista että leikkurin katkaisin on OFF-asennossa. Forsike deg om att strömbrytaren på clipperen er stilt på OFF. 2. Kontrollera att ladeindikatoren lyser. 3. När clipperen er helt oppladet kan den brukes i minimum 45 minutter. 4. Følgende laddninger tar også de 8 timer.

### OPPSTART OG BRUK

Klipplengden stilles inn ved å føre hjulet (5) oppover eller nedover. Lengden som velges vises på høyre og venstre side av apparatet. Trykk på ON/OFF-knappen.

Den kan når som helst endre klipplengden.

Tak vare SMART ADJUSTING SYSTEM fôr du samme klipplengde selv om vinkelet på härklippen endres, noe som garanterar deg et nøyaktig resultat.

### UNDERHÅLL

Ta loss längdställningskammen efter varje användning. Regelbundet underhåll av clipperens skärblad är viktigt för optimal prestanda.

### Löstagbar blad

För att underrätta rengöring är skärbladens knivblad sörjer för att optimalt placeras.

Häll i clippern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (**Bild 5**)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Skölj bladen i vatten utan att doppa apparaten.

### Självsmörjande blad

Skärbladerna på din clipper är utrustade med en oljebehållare som avgör råtts mängd olja efter varje användningstillfälle, vilket är en garant för god prestanda.

Vi rekommenderar dock att du smörjer dem då och då, när du märker att prestandan försvämrar.

Ta bladen enligt bilden nedan.

Placerar försiktigt några droppar olja från BaByliss på dynan. (**Bild 6**)

Sätt därefter tillbaka skärbladens i clippern.

Oljan från BaByliss är särskilt framtagen till clippern. Den dunstar inte bort och hindrar inte skärbladens.

Det finns utbytesblad att köpa när de ursprungliga är utslitna eller slöta.

Det er mulig å kjøpe nye knivblad når disse er slitte eller ødelagte.

## SUOMI

E781E

Takket vare W-Tech TITANIUM-teknologien, som bruker en nyskrapande form för bladen, erbjuder här- och skäggtrimmern E781E ett bättre grepp om selv det tykaste håret, och ger ett perfekt resultat på rekordtid.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

### PRODUKTEGENSKAPER

- 1.2 klippguidor för med 32 längder (fra 3 til 18 mm og fra 21 til 36 mm, med trinnstigning på 1 mm)
2. 1 presisionsguide for skägg med 5 stillinger (0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 mm)
3. Knivar:
  - Rörligt blad:* CMS (rostfritt krommolybdenstål): extremt slitstarkt blad
  - Fast blad:* Titanbeläggning: for økad livslengd.
4. Knapp ON/OFF (start/stopp)
5. Regelhjul med integrert lässystem som sikrer klipplängden
6. Vald klippmöjlighet visas på sidosdisplay
7. Laddningsindikator
8. Kontakt for laddning
9. Rengöringsborste

### OBS! Dette apparatet fungerer ikke på nettstrøm og må lades opp før bruk.

### VIKTIG INFORMATION OM NI-MH-BATTERIEN I DENNA APPARAT

Før at oppnå og opprettholde lengsta möjliga batteritid ska batteriet laddas i 16 timer ungefär var tredje måned. Fullständig batteritid uppnås dessutom först efter cirka tre fullständiga laddningscykler (en cykel på 16 timmar följt av två cykler på 8 timmar).

### LADDA TRIMMERN

1. Anslut sladden till enheten och anslut transformatorn. Ladda clipperen i 16 timmar innan du använder den första gången. Kontrollera att strömbrytaren på clippern är i AV-läge.
2. Kontrollera att laddningslampa lyser.
3. När batteriet är fullladat kan clipperen användas i minst 45 minuter.
4. Följande laddningar tar även de 8 timmar.

### LEDKUUKAMPEN KÄYTÖT

I tyvärr pistole lättareseende ja kytkie muuntaja. Lataa leikkuria ennen ensimmäistä käyttöä 16 tunnin ajan. Varmista että leikkurin katkaisin on OFF-asennossa. Forsike deg om att strömbrytaren på clipperen er stilt på OFF. 2. Kontrollera att ladeindikatoren lyser. 3. När clipperen er helt oppladet kan den brukes i minimum 45 minutter. 4. Følgende laddninger tar også de 8 timer.

### OPPSTART OG BRUK

Klipplengden stilles inn ved å føre hjulet (5) oppover eller nedover. Lengden som velges vises på høyre og venstre side av apparatet. Trykk på ON/OFF-knappen.

Den kan når som helst endre klipplengden.

Tak vare SMART ADJUSTING SYSTEM fôr du samme klipplengde selv om vinkelet på härklippen endres, noe som garanterar deg et nøyaktig resultat.

### UNDERHÅLL

Ta loss längdställningskammen efter varje användning. Regelbundet underhåll av härklippan vrids och vänds och står garant för ett utmärkt resultat.

### Löstagbar blad

För att underrätta rengöring är skärbladens knivblad sörjer för att optimalt placeras.

Häll i clippern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (**Bild 5**)

Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

Skölj bladen i vatten utan att doppa apparaten.

### Självsmörjande blad

Skärbladerna på din clipper är utrustade med en oljebehållare som avgör råtts mängd olja efter varje användningstillfälle, vilket är en garant för god prestanda.

Vi rekommenderar dock att du smörjer dem då och då, när du märker att prestandan försvämrar.

Ta bladen enligt bilden nedan.

Placerar försiktigt några droppar olja från BaByliss på dynan. (**Bild 6**)

Sätt därefter tillbaka skärbladens i clippern.

Oljan från BaByliss är särskilt framtagen till clippern. Den dunstar inte bort och hindrar inte skärbladens.

Det finns utbytesblad att köpa när de ursprungliga är utslitna eller slöta.

Det er mulig å kjøpe nye knivblad når disse er slitte eller ødelagte.

## EΛΛΗΝΙΚΑ

E781E

Xáρη στην τεχνολογία της επόμενης γενιάς με την παρουσίαση μικρών και νέων προβλημάτων, η οποία παρουσιάζει μια κανονική γεύματρια της λεπτότητας, η οποία διαθέτει μια αναπτυγμένη λεπτότητα CMS (Chrome-Molybden-St